

1. Im Webbrowser (Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome, etc.) die Adresse: **http://192.168.0.1** eingeben.
2. Die Felder **User Name** und **Password** leer lassen und auf **Log In** klicken.

Cisco EPC3925 EuroDocsis 3.0 2-PORT Voice Gateway EPC3925

Status

Gateway Local Network Wireless **DOCSIS WAN** Channels Selection

Log In

User Name:

Password:

Language Selection English

**Log In**

3. Unter **Applications & Gaming – Port Range Forwarding** kann die Portweiterleitung eingerichtet werden. Mit einem Klick auf **Save Settings** werden die Änderungen gespeichert.

Setup Wireless Security Access Restrictions **Applications & Gaming** Administration Status Log OFF

Port Filtering **Port Range Forwarding** Port Range Triggering DMZ

Port Range Forwarding

External		Internal				
Start Port	End Port	IP Address	Start Port	End Port	Protocol	Enable
22	to 22	192.168.0.100	22	to 22	TCP	<input checked="" type="checkbox"/>
161	to 161	192.168.0.100	161	to 161	UDP	<input checked="" type="checkbox"/>
0	to 0	0.0.0.0	0	to 0	TCP	<input type="checkbox"/>
0	to 0	0.0.0.0	0	to 0	TCP	<input type="checkbox"/>
0	to 0	0.0.0.0	0	to 0	TCP	<input type="checkbox"/>

Save Settings Cancel Changes

Den Start und End Port oder eine Port Range eingeben.

IP-Adresse vom Endgerät eingeben.

Das Protokoll TCP/UDP oder Beide auswählen.

Die Weiterleitung einschalten.