


1. Im Webbrowser (Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome, etc.) die Adresse: **http://192.168.0.1** eingeben.
2. Das Feld **Username leer lassen** und als **Password admin** eingeben.



technicolor


Login

Login : Please enter username and password to login

Username

Password

3. Unter **Advanced – Options - UPnP Enable** kann UPnP aktiviert werden. Mit einem Klick auf **Apply** werden die Änderungen gespeichert.



Status - Network - **Advanced** - Firewall - Parental Control - Wireless - USB

Options

IP Filtering

MAC Filtering

Port Filtering

Forwarding

Port Triggers

DMZ Host

Advanced

Options : This page allows configuration of advanced features of the broadband gateway.

WAN Blocking *Enable*

IPsec Passthrough *Enable*

PPTP Passthrough *Enable*

Remote Config Management *Enable*

Multicast Enable *Enable*

UPnP Enable *Enable*